

Pred prvým použitím kávovar rozoberte na jednotlivé časti a dôkladne umyte teplou vodou. Pre dokonalý pôžitok z vášho espressa používajte iba mletú kávu a zdroj energie (varnú plochu) nastavte na čo najnižší stupeň.

DÔLEŽITÉ

Skôr než začnete kávovar používať, resetujte časovač: pripojte elektrickú základňu do zásuvky a stlačte súčasne tlačidlá „S“, „+“ a „-“.

Ak svieti po pripojení elektrickej základne na LED osvetlení červená, resetujte základňu súčasným stlačením tlačidiel „S“, „+“ a „-“.

V záujmu ochrany elektrickej základne, musíte základňu nechať nabíjať najmenej 8 hodín, kým ju začnete používať.

-Základňa musí byť pripojená k napájaciu zdroju.

-Ak nie je zástrčka základne zapojená v elektrickej sieti, je elektronický systém napájaný po dobu jedného týždňa z vlastnej dobijacej batérie, ktorá udržuje v pamäti všetky nastavené programy.

-Ak sa na displeji nezobrazujú správne čísla, obnovíte systém stlačením troch základných tlačidiel „S“, „+“ a „-“ (s nasadeným kávovarom).

NÁVOD NA POUŽITIE

Funkcia hodín

Pri prvom použití prístroja, ak je zapojený, je funkcia hodín aktivovaná na displeji na „0:00“. Nastavenie správneho času:

-Opakovane stláčajte tlačidlo „S“, kým nezačne blikáť slovo TIME na vľavo dole na displeji.

-Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“, nastavíte požadovaný čas. Urýchliť možno podržaním tlačidla „+“ alebo „-“ na dobu niekoľkých sekúnd.

Nastavenie alarmu

Nastavenie času na prípravu nápoja:

-Opakovane stlačte tlačidlo „S“, kým sa na displeji neobjaví slovo ALARM.

-Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavíte požadovaný čas. Urýchliť možno podržaním tlačidla „+“ alebo „-“ na dobu niekoľkých sekúnd.

Príprava nápojov v automatickom režime (alarm)

-Aktiváciu časovača nastavíte stlačením tlačidla „S“ a potom „+“, na displeji sa objaví symbol zvončeka bez preškrtnutia.

-Zapnutie kávovaru umiestneného na základni: kávovar začne pracovať v čase, na ktorý ste nastavili funkciu alarm. Kávovar akustickým signálom upozorní užívateľa, že je káva pripravená. Časovač možno deaktivovať stlačením tlačidla „S“ a „-“; na displeji sa objaví symbol preškrtnutého zvončeka.

Príprava nápojov v manuálnom režime

Základňu je možné použiť bez nutnosti kávovar naprogramovať.

-Umiestnite kávovar na elektrickú základňu.

-Stlačením tlačidla „+“ (ON) po dobu aspoň 4 sekúnd; rozsvieti sa kontrolka, ktorá signalizuje, že príprava kávy bola zahájená. Aj v tomto prípade akustický signál upozorní užívateľa, že je káva pripravená.

Akustické signály

Akustické signály zostávajú aktívne po dobu 1 minúty. Môžu byť prerušené stlačením ľubovoľného tlačidla. Výstražné signály sú nasledovné:

-Akustický signál „nápoj pripravený“ (sekvencia krátkych signálov)

-Akustický signál „error“ (sekvencia krátkych signálov), ktorý varuje v prípade, že zlyhalo napájanie alebo kávovar nebol umiestnený na základňu.

-Akustický signál „odpojenie“ (sekvencia dlhých signálov). V prípade, že je kávovar zapnutý dlhšie ako 12 minút, sa automaticky odpojí od elektrického napájania a aktivuje sa zvukový signál bezpečnostného vypnutia. Užívateľ môže vypnúť kávovar kedykoľvek stlačením tlačidla „OFF“.

Príprava kávy:

1. Naplňte spodnú nádobu kávovaru po označenú rysku vo vnútri nádoby vodou (f). Hladina nesmie byť vyššie ako je bezpečnostný ventil.
2. Naplňte lievik (c) mletou kávou (nestláčajte silou!) a vložte do spodnej nádoby kávovaru.
3. Do vrchnej časti kávovaru nasadte filter a tesniacu gumičku (d, e) a obe časti kávovaru pevne spojte závitom.
4. Kávovar položte na elektrickú základňu. Po niekoľkých minútach začne hotová káva vyublávať z horného konca dýzy (b). Za krátku dobu prestane kávovar vydávať bublavý zvuk a vrchná nádoba kávovaru sa naplní kávou, ktorú môžete rovno servirovať.
5. Vypnite kávovar.

Pred prvým použitím kávu uvarte a potom ju vylejte.

Aby kávovar dobre fungoval, dodržujte nasledujúce:

1. Používajte hrubo mletú kávu, v žiadnom prípade kávu rozpustnú či iné extrakty.
2. Káva musí byť do lievika voľne naspaná, v žiadnom prípade ju na silu nastláčajte.
3. Kávovar bude dobre fungovať iba vtedy, ak budú všetky časti na svojom mieste (pozri obrázok) a kávovar bude naplnený vodou a kávou. Nezapomnite na žiadnu súčasť kávovaru. Pravidelne kontrolujte stav všetkých častí kávovaru. ak bude závit veľmi opotrebovaný, odporúčame kávovar nepoužívať.

Údržba kávovaru:

Na čistenie nikdy nepoužívajte sódu alebo iný hrubý prostriedok, aby ste nepoškodili povrch kávovaru. Používajte bežný prostriedok na umývanie a vodu. Vonkajšiu stranu kávovaru môžete vyleštiť tekutým čističom na kov. Neumývajte v umývačke a nenechávajte v mokrom a vlhkom prostredí.

Kontrola a údržba poistného ventilu:

Poistný ventil Bialetti je patentovaným ventilom a bol navrhnutý na zaistenie bezpečnosti kávovaru. Používanie pitnej vody môže spôsobiť tvorbu vodného kameňa v otvore poistného ventilu, čím vzniká riziko, že sa ventil zanesie a kávovar nebude správne fungovať. Kontrola ventilu Bialetti je veľmi jednoduchá. Ako prevencia pred zanesením vodným kameňom stačí, keď pri bežnom umývaní kávovaru niekoľkokrát pohýbete malým piestom, ktorý ústi z poistného ventilu.



- a) horná nádoba na hotovú kávu
- b) dýza
- c) lievik na kávu
- d) filter
- e) tesnenie
- f) nádobka na vodu
- g) poistný ventil
- h) elektrická základňa