



RÖSLER

Návod na obsluhu

IGNAZ RÖSLER

— since 1794 —

Kávovary Venus Induction, Kitty, Musa

Kávovar je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Je možné ho používať na plynovej, elektrickej, sklo-keramickej a indukčnej varnej doske.

Pred prvým použitím kávovar rozoberte na jednotlivé časti a skontrolujte, že kanvica obsahuje všetky časti a bezpečnostný ventil. Všetky časti dôkladne umyte v teplej vode.

Pri prvom použití nechajte kávu uvariť a potom ju vylejte.

Návod k použiti:

1. Naplňte spodnú nádobu (1) kávovaru studenou vodou maximálne po okraj závitú.
2. Vložte lievik so sitkom (2) do spodnej nádoby.
3. Naplňte sitko mletou kávou (nestláčajte silou!) a očistite okraj sitka (2) od zvyškov kávy.
4. Pevne spojte dolnú a vrchnú časť kávovaru a uistite sa, že je vložená tesniaca gumička (3). Kávovar postavte na platničku sporáka. Na plynovom sporáku nesmú plamene presahovať spodnú časť kávovaru! Po niekoľkých minútach začne hotová káva vytekať z horného konca trysky (4). Hneď ako sa vrchná nádoba naplní kávou, kávovar zložte z varnej plochy. Káva môže byť hneď servírovaná..

Odporúčanie:

Na prípravu espressa používajte iba hrubo mletú kávu, v žiadnom prípade rozpustnú alebo iné extrakty (sitko by sa mohlo upchať).

Údržba kávovaru:

Kávovar umývajte iba vodou, nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky (piesok, drôtenku a pod.). Umývanie v umývačke riadu môže spôsobiť zmeny na povrchu materiálu. Pravidelne čistite vnútornú časť trysky, ktorou vyteká káva.

Ak používate širokú varnú platničku alebo veľký plameň, vonkajšie steny kávovaru sa môžu pripáliť.

Bezpečnostné upozornenie:

Nikdy nezohrievajte kávovar bez vody! Pripálenie kávovaru vzniknuté zahrievaním nádoby bez vody nie je dôvod na reklamáciu. Tieto prepálené škvrny nie je možné odstrániť. Ide o estetické poškodenie, ktoré nezhoršuje funkčnosť výrobku. S horúcim kávovarom manipulujte iba pomocou plastovej rukoväti.

Po uvarení kávy kanvicu nerozoberajte, kým nevychladne.

Pravidelne kontrolujte všetky časti kávovaru a v prípade poškodenia ich vymeňte.

Uchovávajte mimo dosah detí.

VHODNÉ NA:

