

## Univerzálny disk na indukciu Pengo

### Návod na obsluhu

Tento disk umožňuje používať bežné panvice, hrnce a kávovary na všetkých typoch varných dosiek, vrátane indukčných. Induktor je rýchly nosič tepla, ktorý umožňuje veľmi dobré výsledky varenia s úsporou energie až 40 % bez dosahovania príliš vysokej teploty.

Disk umiestnený medzi zdrojom tepla a hrncom rovnomerne a konštantne rozptyľuje teplo bez nutnosti miešania jedla počas varenia. Disk má praktickú rukoväť na bezpečnú manipuláciu. Adaptér prenáša indukčný ohrev na hrniec, ktorý je na ňom umiestnený a pomáha udržať jedlo horúce viac ako 10 minút.



**Varovanie:** Panvice, hrnce a kávovary, ktoré budete používať s diskom, musia mať ploché dno a nesmú mať oveľa menší priemer než disk, zároveň musí byť dno úplne rovné: zabránite tak nadmernému zahrievaniu disku, ktoré by mohlo poškodiť varnú dosku alebo disk samotný. Na disk nikdy nedávajte prázdne hrnce. Vypnite indukčnú varnú dosku 12 – 20 sekúnd pred zložením hrnca z disku. Nezapínajte varnú dosku na maximálny výkon. Nenechávajte disk na horúcej indukčnej varnej doske dlhšie než 1 minútu bez hrnca. Po použití nechajte disk vychladnúť na vypnutej varnej doske alebo na žiaruvzdornom povrchu. Aby ste sa vyhli teplotnému šoku, neumývajte disk horúci. Nenechávajte disk bez dozoru. Nikdy neponárajte disk do vody. Čistite vlhkou handričkou. Po použití môže dochádzať k zmene vzhľadu produktu. Stredný a veľký disk má praktickú rukoväť na bezpečné odobratie disku z variča. Pred zložením disk mierne nadvihnite, aby sa nepoškriabala varná doska. Rukoväť nesmie byť zasunutá v disku počas používania. Po vychladnutí disku môžete rukoväť zložiť.

Distribútor: RÖSLER Praha spol. s r.o., K Horkám 19/21, 102 00 Praha 10, Česká republika, Tel.: +420 267 188 011, E-mail: [info@ignazrosler.sk](mailto:info@ignazrosler.sk), [www.ignazrosler.sk](http://www.ignazrosler.sk)

**IGNAZ RÖSLER**

— since 1794 —