

Návod na použitie





Ďakujeme za váš nákup.

Produkt je vyrobený z masívneho dreva. Pre zachovanie jeho dlhej životnosti dodržujte prosím nasledujúce pokyny:

- vyhnite sa priamemu alebo blízkeho kontaktu so zdrojmi tepla
- do stojana nevkladajte špinavé ani mokré nože
- nenamáčajte
- nedávajte pod tečúcu vodu, ani do umývačky riadu
- na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu
- v prípade potreby použite iba jemný tekutý čistiaci prostriedok
- výrobok obsahuje magnety, preto sa vyhnite kontaktu s akýmikoľvek elektronickými zariadeniami a čipovými kartami
- odporúčame občasnú údržbu dreva olejom alebo voskom na drevo vhodným na styk s potravinami

Návod na použitie magnetického stojana na nože



1. Uchopte nôž za rukoväť
2. Pootočte nožom
3. Vysuňte nôž