

Vakuový kávovar: Obsah balenia a návod na použitie



A. Viečko/stojan na varné sklo

B. Varné sklo

C. Odolný bavlnený filter s pružinou a retiazkou



D. Sklenená nádoba na kávu

F. Liehový horák s knôtom a čelným krytom

E. Stojan s držiakom

G. Odmerka na 8 g kávy na dávkovanie a miešanie



Prvé použitie

Pred prvým použitím vakuový kávovar dobre umyte vypláchnutím sklenených nádob horúcou vodou.

Čistenie

Sklenené nádoby a filter umývajte pod tečúcou vodou. Stojan a horák čistite vlhkou handričkou.

Príprava kávy vo vákuovom kávovare

1. Opatrne umiestnite spodnú sklenenú nádobu na kávu (D) do držiaka na stojanu (E) a pomocou kolieska nádobu upevnite. Dbajte na to, aby bola nádoba bezpečne upevnená.
 2. Do nádoby (D) nalejte horúcu vodu.
 3. Naplňte horák (F) liehom, vložte kryt a knôt a opatrne zapáľte.
 4. Pripravte hornú varnú nádobu (B) vložením filtra (C). Filter treba pevne umiestniť na dno nádoby pomocou pružiny s retiazkou – retiazka zostane voľne visieť.
 5. Vložte hornú varnú nádobu s filtrom do spodnej nádoby a uistite sa, že spojenie je pevné.
 6. Kávu namelte na stredný až hrubý stupeň mletia. Vodu zo spodnej nádoby postupne vytlačí vznikajúca para. Akonáhle je voda v hornej varnej nádobe, pridajte 3 odmerky (G) mletej kávy (cca 25 g celkom).
 7. Kávu ihneď zamiešajte, aby bola zaistená rovnomerná extrakcia aromatických látok. Po 30 sekundách znova zamiešajte.
- TIP: Chuť výslednej kávy môžete ovplyvniť úpravou stupňa mletia, množstvom kávy a dĺžkou extrakcie.
8. Nechajte kávu 50 sekúnd lúhovať a potom odstráňte horák, teda zdroj tepla. Horák uhasíte rýchlym otočením krytu.
 9. Po odstránení zdroja tepla, dôjde k zníženiu tlaku v spodnej nádobe a extrahovaná káva stečie naspäť do spodnej nádoby. Vďaka vloženému filtru zostane kávová usadenina na dne hornej nádoby. Nechajte kávu mierne vychladnúť a vyberte hornú nádobu a odložte ju do zloženého viečka ako do stojanu.
 10. Kávu podávajte priamo zo spodnej nádoby. Vychutnajte si každý dúšok čerstvo pripravenej lahodnej kávy.

Varovanie



Uistite sa, že je kávovar počas prípravy a podávania v bezpečnej polohe.



Pri montáži a demontáži kávovaru buďte opatrní.



Nevhodné pre deti



Do horáka používajte iba metylovaný lieh.



Nepridávajte do kávovaru prísady ako kakao, extrakty atď.